

摄像机许可证: 目标应用:	Aimetis Symphony™ 视频监控软件		
	STANDARD “录制”	PROFESSIONAL “管理”	ENTERPRISE “智能管理”
AIMETIS SYMPHONY™ 服务器 (请参阅背面了解客户端功能)			
核心功能			
支持的操作系统	Windows XP、2003、2008、Vista	Windows XP、2003、2008、Vista	Windows XP、2003、2008、Vista
每台服务器支持的摄像机数量*	无限制	无限制	无限制
多服务器 (服务器群)	无限制	无限制	无限制
站点数量	无限制	无限制	无限制
客户端连接数量	无限制	无限制	无限制
服务器虚拟机**	■	■	■
多摄像机支持 (例如, 模拟、网络、USB、百万像素等)***	■	■	■
来自单一摄像机的同步视频流	■	■	■
网络视频支持*** (MJPEG / MPEG-4 / H.264)	■	■	■
根据运动录制 (通过摄像机检测视频运动)	■	■	■
音频录制支持	■	■	■
本地录制	■	■	■
录制到 NAS / SAN / DAS	■	■	■
根据时间表录制	■	■	■
根据警报录制	■	■	■
警报输入/输出	■	■	■
多语言	■	■	■
可定制用户访问级别	■	■	■
Symphony Web 客户端	■	■	■
PDA 客户端	■	■	■
电视墙	■	■	■
管理			
Microsoft® 活动目录		■	■
摄像机自动检测	■	■	■
集中式设备管理	■	■	■
自动进行配置备份	■	■	■
不中断进行配置更改	■	■	■
事件日志	■	■	■
远程诊断	■	■	■
视频分析应用 (Aimetis VE Series™)			
摄像机丢失检测 (例如线缆被割断)	■	■	■
摄像机被阻挡/被移动 (现场更改检测)	■	■	■
基本视频运动检测 (VMD)	■	■	■
运动跟踪			■
目标分类 (3 维模型)			■
虚拟围栏			■
错误方向			■
多区域警报			■
遗留物品/移走物品检测			■
人数统计			■
游荡			■
PTZ			
巡更	■	■	■
手动控制	■	■	■
根据事件预设	■	■	■
自动 PTZ 跟踪			■
集成			
访问控制/警报面板		■	■
服务器 API/SDK		■	■
外部输入/输出设备	■	■	■
通过 TCP/IP 传送一般事件	■	■	■
OPC 数据访问支持		■	■
警报和通知			
PDA	■	■	■
警报输入/输出	■	■	■
电子邮件通知	■	■	■
FTP	■	■	■
TCP	■	■	■

* 实际应用仅受计算机硬件限制, 不会出现许可证限制。例如, 如果 200 台摄像机按 30FPS、4CIF、MPEG-4 要求在一台 PC 单机运行 Aimetis Symphony™ Standard (标准版) 许可证, 对这台 PC 的要求为: Intel® 酷睿 2 四核, 2.4GHz, 8GB 内存。此配置下的 CPU 使用率大约为 60%。还可以增加摄像机的数量。如果需要帮助, 可使用 Aimetis 硬件计算器。

** VMware 和 Microsoft Virtual Server

*** 支持以下制造商的网络设备: ACTi、Arecont、Ateme、Axis、Bosch、D-Link、Eneo、Ganz、IQinVision、Lumenera、Mobotix、Panasonic、Pelco、Sony 和 Vivotek。

请访问 www.aimetis.com 查看最新的支持设备列表。

	Aimetis Symphony™ 视频监控软件		
	摄像机许可证： 目标应用：	STANDARD “录制”	PROFESSIONAL “管理”
AIMETIS SYMPHONY™ 客户端 (请参阅背面了解客户端功能)			
核心功能			
支持的操作系统	Windows XP、2003、Vista	Windows XP、2003、Vista	Windows XP、2003、Vista
服务器并行连接数量	无限制	无限制	无限制
可定制用户界面	■	■	■
图形时间线	■	■	■
查看多个时间线	■	■	■
分级站点图浏览	■	■	■
摄像机列表浏览	■	■	■
多服务器和多地点的摄像机	■	■	■
多监视器支持	■	■	■
摄像机顺序	■	■	■
全景 (360度) 支持	■	■	■
手动触发输出	■	■	■
先进的视频分析搜索功能	根据移动	根据移动	根据 Aimetis VE Series™ 算法
同步摄像机视频回放 (多达 4 台)	■	■	■
警报控制台	■	■	■
视频导出	■	■	■
标记事件	■	■	■
自动更新	■	■	■
数字变焦	■	■	■
多语言	■	■	■
PTZ 支持			
通过适配器实现模拟 PTZ 控制	■	■	■
网络 PTZ 控制	■	■	■
手动移动控制	■	■	■
指点和单击控制	■	■	■
缩放标记区域	■	■	■
到达预设位置	■	■	■
操纵杆支持	■	■	■
虚拟矩阵			
可定制的多摄像机布局	■	■	■
可配置的显示选项 (固定)	■	■	■
可配置显示选项 (运动)	■	■	■
可配置显示选项 (警报)	■	■	■
验证			
基本用户	■	■	■
Microsoft® 活动目录集成帐户		■	■
用户访问			
默认用户配置模板	■	■	■
按摄像机限制访问	■	■	■
按服务器限制访问	■	■	■
限制访问 PTZ	■	■	■
限制访问回放功能	■	■	■
限制访问警报控制台	■	■	■
限制访问警报响应	■	■	■
限制访问设置	■	■	■
报告			
登录报告	■	■	■
警报计数和统计	■	■	■
目标计数报告 (例如, 人员、车辆)			■
目标密度/流动报告			■
许可证			
在同一服务器上混合/配置不同许可证	■	■	■
摄像机之间可互换许可证	■	■	■
按每台摄像机收许可证费	■	■	■
按每台服务器收许可证费	无	无	无
按每客户端收许可证费	无	无	无

©安视集团版权所有 2003-2009。保留所有权利。

Aimetis Corporation
500 Weber Street North
Waterloo, Ontario, Canada N2L-4E9
1-519-746-8888
info@aimetis.com

Aimetis GmbH
Am Prime Parc 7
65479 Raunheim, Germany
+49 (0) 6142 2 07 98 60
info-de@aimetis.com



www.aimetis.com

AIM002-111509C